

# Compatibilité des composants

Choisissez la ou les commande(s) du système et le ou les composant(s) du système supplémentaire(s) à synchroniser avec votre composant principal pour une expérience à vélo personnalisée.



## COMPOSANT PRINCIPAL




### DÉRAILLEUR ARRIÈRE

RD-RED-E-D1  
RD-FRC-E-D1

### DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-XX-1E-A1  
RD-X0-1E-A1



### TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Le composant principal doit être la tige de selle dans les systèmes AXS uniquement pourvus de la tige de selle Reverb.

## COMPOSANTS DU SYSTÈME



### DÉRAILLEUR AVANT

FD-RED-E-D1  
FD-FRC-E-D1  
FD-FRC-EW-D1

Compatible uniquement avec un dérailleur arrière route.



### TIGE DE SELLE

SP-RVB-AXS

Pour les systèmes utilisant une tige de selle et un dérailleur avant, des boutons supplémentaires sont nécessaires. Ils doivent être configurés dans l'application SRAM AXS.

## COMMANDES SYSTÈME

Seulement un type de commande peut être synchronisé avec un système AXS.

### CINTRE PLAT



#### COMMANDE GAUCHE

EC-AXS-RKSX-A1



#### COMMANDE DROITE

EC-AXS-SRAM-A1

Compatible avec MatchMaker™ X.

### CINTRE ROUTE



#### COMMANDE GAUCHE

RIM	EB-RED-D1
EB-FRC-D1	
DISC	ED-RED-D1
ED-FRC-D1	



#### COMMANDE DROITE

RIM	EB-RED-D1
EB-FRC-D1	
DISC	ED-RED-D1
ED-FRC-D1	

### PROLONGATEURS AÉRO\*



#### PROLONGATEUR GAUCHE

EC-AXS-ZIPP-A1

#### PROLONGATEUR DROIT

EC-AXS-ZIPP-A1

### CINTRE AÉRO



#### BLIPBOX™

ES-EAC-BBOX-D1

#### BOUTONS

ES-EAC-MCLC-A1  
ES-EAC-CLIC-A1  
ES-EAC-BLIP-A1

\* Une paire de boutons satellite Clics™ et une paire de boutons satellite MultiClics™ sont inclus avec les VukaShift™ AXS 90.

## COMPATIBILITÉ AVEC UN DÉRAILLEUR ARRIÈRE, UNE CASSETTE, UNE CHAÎNE ET UN PÉDALIER/PLATEAU

Le cadre doit être conforme aux spécifications de fixation pour chaque composant utilisé. Visitez le site [sram.com/service](http://sram.com/service) pour les spécifications de fixation sur le cadre.

### DÉRAILLEUR ARRIÈRE VTT

RD-XX-1E-A1  
RD-X0-1E-A1



#### DÉRAILLEUR ARRIÈRE

RD-RED-E-D1  
RD-FRC-E-D1  
RD-FRC-EW-D1

#### MAX

33T  
36T

### CASSETTE

10-50	CS-XG-1299-A2 CS-XG-1295-A2
10-26	CS-XG-1290-D1
10-28	CS-XG-1270-D1 CS-XG-1290-D1
10-33	CS-XG-1270-D1 CS-XG-1290-D1
10-36	CS-XG-1270-D1



#### CHAÎNE EAGLE™

CN-EAGL-XX1-A2  
CN-EAGL-X01-A1



#### CHAÎNE FLATTOP™

CN-RED-D1  
CN-FRC-D1

### PÉDALIER/PLATEAU

1 X	FC-XX-1-C2 FC-X0-1C2 PM-RED-1-D1 PM-FRC-1-D1 FC-RED-1-D1 FC-FRC-1-D1
2 X	PM-RED-D1 PM-FRC-D1 FC-RED-D1 FC-FRC-D1 FC-FRC-W-D1