

# Compatibilité des composants

Choisissez la ou les commande(s) du système et le ou les composant(s) du système supplémentaire(s) à synchroniser avec votre composant principal pour une expérience à vélo personnalisée.



## COMPOSANT PRINCIPAL


Dérailleur arrière Route

RD-RED-E-D1  
RD-FRC-E-D1



Dérailleur arrière VTT

RD-XX-1E-A1  
RD-X0-1E-A1



Tige de selle

SP-RVB-AXS

Le composant principal doit être la tige de selle dans les systèmes AXS uniquement pourvus de la tige de selle Reverb.

## COMPOSANTS DU SYSTÈME



Dérailleur avant Route

FD-RED-E-D1  
FD-FRC-E-D1

Compatible uniquement avec un dérailleur arrière route.



Tige de selle

SP-RVB-AXS

Pour les systèmes utilisant une tige de selle et un dérailleur avant, des boutons supplémentaires sont nécessaires. Ils doivent être configurés dans l'application SRAM AXS.

## COMMANDES SYSTÈME

Seulement un type de commande peut être synchronisé avec un système AXS.

Cintre plat



Commande gauche

EC-AXS-RKSX-A1

Commande droite

EC-AXS-SRAM-A1

Compatible avec MatchMaker™ X.

Cintre route




Commande gauche

Rim  
EB-RED- D1  
EB-FRC-D1  
Disc  
ED-RED- D1  
ED-FRC-D1

Commande droite

Rim  
EB-RED- D1  
EB-FRC-D1  
Disc  
ED-RED- D1  
ED-FRC-D1

Cintre Aero



BlipBox™

ES-EAC-BBOX-D1

Boutons

ES-EAC-BLIP-A1\*\*

Boutons

ES-EAC-CLIC-A1\*\*

\*Les Blips™ et les Clics™ sont facultatifs avec une commande de cintre route.  
\*\*Une BlipBox nécessite au moins une paire de boutons pour les fonctionnalités telles que le changement de vitesse.

## COMPATIBILITÉ AVEC UN DÉRAILLEUR ARRIÈRE, UNE CASSETTE, UNE CHAÎNE ET UN PÉDALIER/PLATEAU

Le cadre doit être conforme aux spécifications de fixation pour chaque composant utilisé. Visitez le site [sram.com/service](http://sram.com/service) pour les spécifications de fixation sur le cadre.



Dérailleur arrière VTT

RD-XX-1E-A1  
RD-X0-1E-A1



Cassette VTT

CS-XG-1299-A2  
CS-XG-1295-A2

Chaîne Eagle™

CN-EAGL-XX1-A2  
CN-EAGL-X01-A1

Pédalier/Plateau

FC-XX-1-C2  
FC-X0-1-C2  
PM-RED-1-D1  
PM-FRC-1-D1  
FC-RED-1-D1  
FC-FRC-1-D1

Dérailleur arrière Route

RD-RED-E-D1  
RD-FRC-E-D1

Cassette Route

CS-XG-1270-D1  
CS-XG-1290-D1

Chaîne Flattop™

CN-RED-D1  
CN-FRC-D1

PM-RED-D1  
PM-RED-1-D1  
PM-FRC-D1  
PM-FRC-1-D1  
FC-RED-1-D1  
FC-RED-D1  
FC-FRC-1-D1  
FC-FRC-D1