TRUVATIV

www.truvativ.com

Pedale Holzfeller e Hussefelt

Congratulazioni!

Grazie per l'acquisto di un Pedale Truvativ. Le seguenti istruzioni vanno lette completamente prima dell'installazione. L'installazione impropria del Pedale Truvativ può causare guasti imprevisti alle parti montate, che vi potrebbero far perdere il controllo della bicicletta, causando ferimento o morte. Suggeriamo di far installare le parti da un tecnico qualificato esperto di biciclette. Truvativ non si assume responsabilità per malfunzionamenti o ferimento dovuti ad installazione difettosa.

Tabella di applicazione

Parte	Road	XC	AM	DH
Pedale Holzfeller, Hussefelt				

Legenda:

- XC = crosscountry
  AM = montagna
  DH = discesa

CLAUSOLA ESONERATIVA: Questi pedali sono destinati alla vendita in negozi specializzati. Sono stati pensati solo per l'uso in gara. I pedali non montano riflettori e non si possono usare in condizioni di scarsa visibilità. L'utente si assume il rischio di danni personali nel caso di uso senza riflettori.

Parti e attrezzi

Parti:



- •Pedale sinistro
- •Pedale destro



Rev 1 June 26, 2003

Parti e attrezzi (continua)

Strumenti:

- •Chiave esagonale 6mm
- •Chiave esagonale 3mm o 2.5mm (solo per perni trazione su pedale Holzfeller)
- •Chiave torsiometrica

Forniture:

- •Composto frenafiletti media forza (Loctite™ 242 o equivalente, solo per assemblaggio

Preparazione delle parti



Assemblaggio

Pedale destro:



Assemblaggio (continua)

Pedale sinistro:



Perni trazione (solo pedale Holzfeller):



Se vanno installati i perni trazione, installarli come mostrato usando una chiave esagonale da 3mm o 2,5mm, a seconda del tipo di perni forniti con i pedali. Truvativ ha anche disponibili perni di ricambio. Si possono anche usare bulloni o serie di viti venduti presso un ferramenta locale. Cercare bulloni o serie di viti M3x0,5.

Se si usano le viti in sostituzione, assicurarsi di applicare un composto frenafiletti di media forza come Loctite™ 242 alle filettature ed installare le viti da dietro come si farebbe con i bulloni. Questo permetterà la rimozione della vite nel caso che si danneggi dall'altro lato. Controllare anche che la vite sia filettata lungo tutto lo spessore del pedale.

Garanzia

Noi di Truvativ sosteniamo sia il prodotto che il cliente. I nostri Pedale Holzfeller e Hussefelt sono garantiti per un anno a partire dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione e lavorazione. Questa garanzia non è valida per prodotti "abusati " o trascurati, o prodotti danneggiati per via di installazione o assemblaggio improprio. Definiamo un prodotto abusato, uno che è stato usato per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Fare molta attenzione alla Tabella di applicazione già indicata in questo manuale per verificare di stare usando il prodotto per lo scopo che gli compete.

Se si ritiene di aver diritto alla garanzia, si vuole sapere di più sulla nostra politica di garanzia, o si hanno ulteriori domande o osservazioni, si prega di visitare il nostro sito Web presso **www.truvativ.com** . È anche possibile contattarci con le informazioni qui riportate:

Truvativ USA T ruvativ
Germany
Tel [1] (805) 787-0917 T el [49] 23 02 399-280
contact@truvativ.com, eusales@truvativ .com
warranty@truvativ.com

Truvativ Asia (Taiwan)
Tel [886] (42) 496 5899